

Anleitung: Zega Pro Top Case

Instruction: Zega Pro Top Case



Lieferumfang:
Top Case

Contents:
Top Case



Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!
Überprüfen Sie die Befestigung Ihrer TC und den korrekten Sitz vor jeder Fahrt.
Achten Sie darauf, daß die Deckel immer sicher verriegelt sind.

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and retighten if necessary! Check that pannier is secure on the rack before each ride.
Make sure pannier lid is properly secured on the pannier before each ride.



Öffnen des TC:

Drücken Sie den Sperrhaken nach oben (Bild 1) und ziehen Sie dann mit gedrücktem Sperrhaken den Verschluss nach außen (Bild 2).

Opening the TC:

Press the locking tab upwards behind the latch (photo 1) and pull then the latch outside and open (photo 2).

Jetzt können Sie den Deckel nach oben klappen. (Bild 3)

Lid can now be opened up (photo 3).

Um den Deckel ganz zu öffnen lösen Sie die Deckelsicherung (Bild 4) und öffnen die zweite Verriegelung.

To open the lid complete, loosen the lid (photo 4) and open the second latch.



Vor Fahrtantritt Deckelsicherung unbedingt wieder montieren.

Make sure to reinstall lid guard before next ride after removing the lid.