TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2003

01-040-2012-0

Anleitung
Nebelscheinwerfer R100GS Paris Dakar

Lieferumfang:

1 x Nebelzusatzscheinwerfer
1 x Halterung
1 x Kabelsatz
1 x Montagematerial

Bei der Montage von zwei Nebelscheinwerfern benötigen Sie nur ein Relais.
Die Montage der linken Seite ist identisch mit der rechten.
Die Anschlußkabel der Scheinwerfer mit Quetschverbindern miteinander verbinden

Überprüfen Sie ,ob die Lichtmaschine genügend Leistung für zwei Nebelscheinwerfer hat(gesamt 110Watt)

Montage:

Ziehen Sie das gelbe Kabel zum Anschlußstecker des Abblendlichts.
Kürzen Sie das Kabel entsprechend und schließen Sie es mit dem Quetschverbinder am blauen Kabel an.

Das grüne Kabel ziehen Sie zum minus Pol der Batterie.
Kürzen Sie das Kabel entsprechend und befestigen Sie eine Kabelverbinderringöse .
Das blaue und rote Kabel zur rechten Verkleidungsseite und den Schalter zum Lenker ziehen.

Sämtliche Anschlußarbeiten bei ausgeschalteter Zündung und abgeklemmter Batterie durchführen!!

Sehen Sie in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2003

01-040-2012-0

Anleitung
Nebelscheinwerfer R100GS Paris Dakar

Ziehen Sie den Schalter zum Lenker und montieren Sie ihn an der linken Seite direkt neben den Armaturen mit der mitgelieferten Rohrschelle, zwei Schrauben LiKo M4x10 und zwei Muttern M4.Richten Sie den Schalter so aus ,dass er sich vertikal schalten lässt.

Verschrauben Sie jetzt die Halterung des Zusatzscheinwerfers an der Klemmung mit den M6x 18 Sechskantschrauben. Außen mit 2 kleinen U-Scheiben, innen mit einer großen U-Scheibe M6.

Den Scheinwerfer am Halter mit M6x 16 Linsenkopfschrauben verschrauben.

Jetzt die komplette Einheit an dem Sturzbügel klemmen. Legen Sie in die Klemmung den mitgelieferten Kantenschutz.

Kürzen Sie das blaue und rote Kabel entsprechend und ziehen sie es durch die beiden dafür vorgesehenen Durchgänge an der Unterseite der hinteren Nebelscheinwerferabdeckung.
Bringen Sie jetzt die mitgelieferten Flachstecker an den Kabeln an.
Schließen Sie nun das blaue Kabel im Scheinwerfer rechts außen an(Masse).
Schließen Sie das rote Kabel direkt am Leuchtmittel an.Sichern Sie das rote kabel mit einem Kabelbinder an der Leuchtmittelklemme.Ziehen Sie nun die Abdeckung über den Scheinwerfer.Klemmen Sie die Batterie und die Masseleiteung des Scheinwerfers an.
Bei eingeschaltetem Abblendlicht sollte sich jetzt der Nebelscheinwerfer einschalten lassen.
Richten Sie jetzt den Scheinwerfer aus und ziehen Sie alle Befestigungsschrauben an.
Jetzt die Scheinwerfer Blende mit den LiKo M6x10 anschrauben.

Achten Sie darauf das die Kabel nicht stark geknickt oder eingequetscht werden und nicht an sich stark erhitzenden Teilen liegen.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.