

Januar 2009

January 2009



Anleitung:
Gabelschützer Neopren
Suzuki DL650 mit Klettverschluss

Instruction:
Neoprene fork protectors
Suzuki DL650 with velcro

Lieferumfang:

2 x Gabelschützer Neopren Klett
4 x Kabelbinder 290mm

Contains:

2 x Neoprene fork protectors velcro
4 x Cable ties 290mm



Montage:

Legen Sie den Neoprenschutz um die Gabelholme und verschließen Sie diesen mit dem Klettverschluss.

Sichern Sie das obere und untere Ende mit den mitgelieferten Kabelbindern (Bild 2).

Assembly:

Route the neoprene fork protectors thru the fork leg and close the velcro.

Secure the top and bottom end by using the provided cable ties. (photo 2)

