TOURATECH

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 42285

01-044-0230-0

November 2007

DE20070122

Anleitung:Blende Radabdeckung R 1200 GS

Lieferumfang:
1 x Blende Radabdeckung R 1200 GS
eloxiert alu natur
2 x Schraube Linsenk.Innen-6 M6x14
1 x Schraube Linsenk.Innen-6 M6x08
3 x U-Scheibe für M6

Montage

Entfernen Sie die Hinterradabdeckung und den Bremssattel.
Entfernen Sie die Distanzbuchse und verschrauben Sie die Blende an den beiden am Kardan angegossenen Gewinden mit den beiliegenden M6 x 14Schrauben und jeweils einer U-Scheibe.
Bremssattel wieder montieren und Bremssattelschrauben mit Schraubensicherungsmittel sichern.

Bremssattelschrauben mit 24Nm anziehen.

Die Schraube M6 x 08 wird verwendet um das dritte Gewinde gegen Schmutz zu verschließen. (Bild)

Installation Instructions Rear Fender Tabs Cover R 1200 GS

Package contains:
1 x Rear Fender Tabs Cover
2 x Dome head hex screw M6x14
1 x Dome head hex screw M6x08
3 x Washer M6

Mounting

Remove the rear plastic fender and the brake caliper.
Remove the spacer sleeve and attach the Touratech cover as shown on the photo with the M6x14 screws and washers M6.

Reinstall the brake caliper and tighten the bolts to 24Nm and use lock tite type compound on the bolts.

The screw M6x08 is used to cover the extra hole left that is pointed out with the arrow on the photo.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements for correctness do not exist. Technical issues subject to change.