TOURATECH
TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2001

01-040-3152-0

Anleitung Krümmerblende BMW R1150 GS rechts

Lieferumfang:
1 x Krümmerblende R1150 GS
2 x Befestigungsschelle

Montage:

Zur Montage der Krümmerblende müssen Sie die beiden Befestigungsschelllen komplett öffnen. Die Schellen werden dann um den Krümmer gelegt und durch die beiden Laschen der Krümmerblende gefädelt.
Achten Sie beim Festziehen bitte darauf, dass der Verschlussmechanismus aus dem Sichtfeld gedreht ist, und auch ein Hängenbleiben mit dem Stiefel ausgeschlossen ist.
Die Krümmerblende ist nur für den linken Krümmer vorgesehen und passend.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfaßt. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.