

**Anleitung: ABS-Sensorschutz Satz  
BMW F 800 R/ST**

**Instruction: ABS sensor protection kit,  
BMW F 800 R/ST**

Lieferumfang:

2 x Blende  
2 x Distanz  
2 x Linsenkopfschraube M6x30 A2

Contents:

2 x cover  
2 x spacer  
2 x button head bolt, M6x30 A2

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!  
Anziehmoment für M6 max. 9Nm!  
Bei der F800ST entfällt der hintere Schutz. Wir der Schutz dennoch montiert, dann bitte wie in Bild3!**

**Attention: important tips, explanations**

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary! Maximum Torque for M6 9Nm! Maximum tightening torque for M6 bolts is 9 Nm! The rear cover is not required on the F 800 ST. If you decide to fit the cover anyway, then please fit it as shown in Fig. 3.**



**Montage:**

1. Entfernen Sie die Original-Schrauben
2. Befestigen Sie den Sensorschutz vorne wie in Bild1 und hinten wie in Bild2 jeweils mittels der Distanz und der Linsenkopfschraube M6x30 A2! Richten Sie jeweils die mit einem Pfeil markierten Seiten parallel zueinander aus und ziehen Sie dann die Schrauben mit max. 9Nm fest!

**Assembly:**

1. Remove the original bolts.
2. Secure the front sensor protector as shown in Fig. 1 and the rear protector as shown in Fig. 2, in each case using the spacer and the M6x30 A2 button head bolt. In each case align the edges indicated with the arrow so that they are parallel and then tighten the bolt to a maximum torque of 9 Nm.

