

Anleitung:
Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel vorne
BMW F 800 ST

Instruction: Brake fluid reservoir lid,
front, BMW F 800 ST

Lieferumfang:

Contents:

1x Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel vorne

1 x brake fluid reservoir lid, front

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Alle Schraubverbindungen nach 50Km
prüfen und nachziehen falls
erforderlich!
Den Deckel für den Behälter der
Bremsflüssigkeit nur von Hand
anziehen und wieder lösen!!!

Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!
Tighten and remove the lid for the
brake fluid reservoir by hand only!

Montage:

Assembly:

1.) Entfernen Sie den originalen Deckel
am Bremsflüssigkeitsbehälter. Legen Sie
die Membran auf den Behälter (Achtung!!!
Beachten Sie die richtige Position)
Unseren Deckel auf den
Bremsflüssigkeitsbehälter setzen und von
Hand anziehen!

1.) Remove the original lid from the brake
fluid reservoir. Place the membrane on the
reservoir. (Caution! Make sure it is in the
correct position.)
Place our lid on the brake fluid reservoir
and tighten by hand.

