

Anleitung:

**Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel hinten
BMW F 800 ST / F 800 R,
eloxiert alu natur / eloxiert gold**

Lieferumfang:

1x Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel hinten

Instruction:

**Brake fluid reservoir lid, rear,
BMW F 800 ST / F 800 R, aluminium
anodised natural / anodised gold**

Contents:

1 x brake fluid reservoir lid, rear

Achtung! Wichtige Hinweise

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
prüfen und nachziehen falls
erforderlich!
Den Deckel für den Behälter der
Bremsflüssigkeit nur von Hand
anziehen und wieder lösen!!!**

Attention: important tips, explanations

**Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!
Tighten and remove the lid for the
brake fluid reservoir by hand only!**

Montage:

1.) Entfernen Sie den originalen Deckel
am Bremsflüssigkeitsbehälter. Legen Sie
die Membran auf den Behälter (Achtung!!!
Beachten Sie die richtige Position)
Unsere Deckel auf den
Bremsflüssigkeitsbehälter setzen und von
Hand anziehen!

Assembly:

1.) Remove the original lid from the brake
fluid reservoir. Place the membrane on the
reservoir. (Caution! Make sure it is in the
correct position.)
Place our lid on the brake fluid reservoir
and tighten by hand.

