

**Anleitung: Brems-/Kupplungs-
behälterdeckel BMW R1200 RT (2010)**

**Instruction: Brake/clutch fluid
reservoir cap BMW R 1200 RT (2010)**

Lieferumfang:

Contents:

1x Brems- oder Kupplungsbehälterdeckel

1 x brake or clutch fluid reservoir cap

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!**

Montage

Assembly

1.) Demontieren Sie den original Deckel
Ihres Brems- bzw. Kupplungsbehälters,
indem Sie die in Bild 1 bezeichneten
Schrauben herausdrehen.

1.) Remove the original cap from your
brake or clutch fluid reservoir by removing
the bolts indicated in Fig. 1.

2.) Entfernen Sie die Gummieinlage von
dem original Deckel und setzen Sie
diese in den neuen Deckel ein.

2.) Remove the rubber insert from the
original cap and insert it into the new cap.

3.) Montieren Sie den neuen Deckel in
umgekehrter Reihenfolge der
Demontage, wobei Sie bitte die original
Schrauben verwenden.

3.) Fit the new cap by reassembling in
reverse order using the original bolts.

4.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten
Fahrtantritt alle von Ihnen an- oder
umgebauten Teile auf festen Sitz,
Dichtigkeit und korrekte Funktion.

4.) Before your next ride, check that all
parts you have fitted or have changed are
mounted securely, sealed properly and
working correctly.

