

01-048-0445-0

DE20080320

März 2007

April 2008

**Anleitung: Blende für Cockpit  
BMW F650(Twin)/800GS**

**Installation Instruction: Cockpit Cover  
Shield BMW F650(Twin)/800GS**

Lieferumfang:

Contents:

1 x Abdeckung

1 x Cockpit cover

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Attention: important tips, explanations**

**Kann zusammen mit Cockpitblende  
048-0430 verwendet werden! Alle  
Schraubverbindungen nach 50Km Fahrt  
kontrollieren!**

**Can be used with instrument cover  
048-0430! Check all screws after  
50Kms or 30 miles and then in regular  
intervals!**

**Montage**

**Assembly**

1. Entfernen Sie den Windschild. Dazu alle sechs Schrauben entfernen (Bild 1).
2. 4 x Gummimuttern aus dem Vorbau entfernen (Bild 2)
3. Abdeckung auf Vorbau auflegen und Gummimuttern durch Abdeckung und Vorbau stecken
4. Windschild wieder montieren!

1. Remove all screws (6 X) and take off the Windscreen. (Pic. 1)
2. Remove the 4 rubber-nuts from the support piece (Pic. 2)
3. Place the cover on the support brace. Pushin the rubber-nuts (through cover and support piece!)
4. Reassemble the windscreen!

