

01-048-0405-0

DE20100827

Januar 2008

January 2008

**Anleitung: Abdeckkappe Schwinge/
Steckachse links
BMW F650(Twin)/800GS**

Lieferumfang:

1 x Abdeckung links

**Instruction: Cover for swingarm/
main shaft cover left
BMW F650(Twin)/800GS**

Contents:

1 x cover left

Achtung! Wichtige Hinweise

Passt nur links!

**Bei der Montage gleichmäßig, aber
kraftvoll drücken! Auf keinen Fall mir
einem "Schlag" montieren, weder mit
einem Werkzeug, noch mit dem
Handballen!**

**Gegebenenfalls die Abdeckkappe
vorher auf einer Heizung erwärmen.**

Attention: important tips, explanations

Fits only the left side!

**While mounting, push steady but with
force! Certainly not with a "kick",
neither by using a tool, nor with the
heel of hand!**

**If necessary warm the cover on a
radiator.**

Montage

1. Untergrund reinigen

2. Abdeckung (an der endgültigen Position)
oben einhängen und nach unten
einklippsen!

Assembly

1. Clean the subsurface

2. Clip on the cover (on final position).
First the upper side, then push the
lower side in.

