

01-611-0108-0

Juli 2008

DE20070122

Anleitung: Lenkerendgewicht
BMW K 1200 GT / R 1200 RT

Instruction: Handlebar end weight
BMW K 1200 GT / R 1200 RT

Lieferumfang:

Contents:

2 x Lenkerendgewicht

2 x handlebar end weight

Achtung! Wichtige Hinweise

**Attention: important tips,
explanations**

**Nach 50Km Schraubenverbindungen
überprüfen und nachziehen! Es kann
vorkommen, dass sich das Fahrgefühl
ändert, wenn die neuen
Lenkerendgewichte angebaut
wurden.**

**Check and retighten bolted
connections after 50 km! The ride feel
may change when the new handlebar
end weights are fitted.**



Montage:

Assembly:

1.) Demontieren Sie links und rechts die Original Lenkerendgewichte, in dem Sie die in Bild1 gekennzeichnete Schraube lösen.

1.) Remove the original handlebar end weights on the left and right sides by undoing the bolt indicated in Fig. 1.

2.) Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltenen Lenkerendgewicht links und rechts. Befestigt werden diese mit den Original Schrauben. (Bild1.)

2.) Fit the supplied left and right handlebar end weights. Secure them using the original bolts (see Fig. 1).