

Oktober 2008

March 2008

**Anleitung: Lenkerendgewichte  
BMW F 800 ST**

**Instruction: Handlebar end weights  
BMW F 800 ST**

Lieferumfang:  
2x Lenkerendgewichte  
2x Zylinderkopfschraube M8x30

Contents:  
2 x handlebar end weights  
2 x cheese head bolt M8x30

***Achtung! Wichtige Hinweise***

***Attention: important tips, explanations***

***Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen! Schraubenanzugsmoment beachten (für M8 23Nm)!!!***

***Check all screws after 50Km and retighten if necessary! Do not exceed the maximum tightening torque (23 Nm for M8 bolts)!***



**Montage:**

**Assembly:**

- 1.) Entfernen Sie die Original Lenkerendgewichte.
- 2.) Fixieren Sie die im Lieferumfang enthaltenen Lenkerendgewichte (links und rechts) am Lenker. Mit den Zylinderkopfschrauben M8x30 werden die Lenkerendgewichte am Lenker befestigt.

- 1.) Remove the original handlebar end weights.
- 2.) Fit the supplied handlebar end weights (left and right) to the handlebar. Use the M8x30 cheese head bolts to secure the handlebar end weights to the handlebar.