

01-040-1302-0  
01-040-1312-0

März 2002

## Anleitung Hard Part LA R1100GS gelb / silber

Lieferumfang:  
1 x Hard Part LA vormontiert



## Montage:

Bitte entfernen Sie die untere Platte des vormontierten Hard Part LA und setzen Sie die obere Platte mit den vormontierten Dämpferelementen (die Schrauben dürfen nur ganz lose angeschraubt sein) wie im Bild auf den Telelever. Den vorderen Anschlag bildet die U-Scheibe der Verschraubung. Jetzt die untere Platte wieder anschrauben und alle Schrauben anziehen. Nach ca. 50 km Fahrt alle Schrauben nochmals nachziehen.

Achten Sie bitte auf den korrekten Sitz der Bremsleitung, dass diese am Hard Part LA weder scheuert noch eingequetscht wird. Kontrollieren Sie dies bitte in regelmäßigen Abständen, um Beschädigungen zu auszuschließen.

Sollten Sie als Abdeckung der vorderen Mutter eine Kunststoff-Hutmutter mit Bund haben, dann müssen Sie diesen großen Bund mit einem Seiten-schneider oder einer Schere leicht abschneiden.

