



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

August 2003

01-051-1100-0

Anleitung Gepäckbrücken Verbreiterung R850/1100/1150 GS

Lieferumfang:

- 1 x Gepäckbrücken Verbreiterung
- 2 x Schraube Flachrundkopf M5x16
- 2 x Mutter selbstsichernd M5
- 2 x U-Scheibe M5



Montage:



Demontieren Sie bitte zuerst den Haltegriff an Ihrer BMW R850/1100/1150 GS. Jetzt können Sie die Gepäckbrücken Verbreiterung auf den serienmäßigen Gepäckträger auflegen und zusammen mit dem Haltegriff mit den beiden originalen Schrauben befestigen. Die Gepäckbrücken Verbreiterung wird im hinteren Bereich zusätzlich mit den beiden Schrauben Flachrundkopf M5x16 mit je einer Mutter selbstsichernd M5 mit einer U-Scheibe M5 gesichert.