

01-048-0140-0

DE20070122

Oktober 2007

October 2007

Anleitung: Abdeckung Gleichrichter-Kühler
BMW F 650 (Twin) / 800 GS

Instruction: Cover Commutator
Cooler
BMW F 650 (Twin) / 800 GS

Lieferumfang:

1 x Abdeckung Alu
2 x Distanz Alu
2 x U-Scheibe M6 klein
2 x Linsenkopfschraube M6x50

Contains:

1 x Cover aluminium
2 x Spacer aluminium
2 x washer M6 small
2 x dome head screw M6x50

Achtung! Wichtige Hinweise

Maximales Anzieh-Moment: 9Nm

Die originalen Distanzscheiben hinter dem Kühler werden weiterverwendet!

Attention! Important Information!

Maximum Torque: 9Nm

Furthermore the original washers at the back of the cooler are still used!

Montage

1. Entfernen Sie die Original-Schrauben
2. Befestigen Sie die Abdeckung wie in Bild 1 mit

2 x Distanz Alu
2 x U-Scheibe M6 klein
2 x Linsenkopfschraube M6 x 50

Assembly

1. Remove the original screws
2. Attach the cover as shown in pic.1 With

2 x spacer aluminium
2 x washer M6 small
2 x dome head screw M6 x 50

1

