TOURATECH

01-046-0325-0

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 42285

DE20070122

November 2008

November 2008

Anleitung: Rahmenschutz Yamaha XT 660 Ténéré

Lieferumfang:
1x Rahmenschutz rechts
1x Rahmenschutz links
1x Zellgummi
12x Kabelbinder

Achtung! Wichtige Hinweise
Kleben Sie das Zellgummi auf die Innenseite der Rahmenschützer, damit der Rahmen Ihres Motorrades nicht beschädigt wird.

Instruction: Frame guard Yamaha XT 660 Ténéré

Contents:
1 x frame guard, right
1 x frame guard, left
1 x foam rubber strip
12 x cable tie

Attention: important tips, explanations
Affix the foam rubber strip to the inside of the frame guard to avoid damaging your motorbike's frame.

Montage

1.) Schneiden Sie das Zellgummi in Stücke, wie in Bild 1 gezeigt, und kleben Sie es jeweils von innen auf den rechten und den linken Rahmenschutz.

Assembly

1.) Cut the foam rubber strip into sections as shown in Fig. 1 and in each case stick it on the inside of the left and right frame guards.

2.) Setzen Sie den Rahmenschutz auf den Rahmen und befestigen Sie ihn mit den im Lieferumfang enthaltenen Kabelbindern, wie in Bild 2 gezeigt.
Achten Sie darauf, dass die Kabelbinderenden so sitzen, dass sie nirgends ankratzen und keine anderen Teile an Ihrem Motorrad behindern, abklemmen oder sich verkeilen können.

2.) Place the frame guard on the frame and secure it using the supplied cable ties as shown in Fig. 2.
Make sure that the ends of the cable ties are positioned so that they do not scratch, obstruct, pinch or become wedged against any other parts of your motorcycle.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements for correctness do not exist. Technical issues subject to change.