

01-046-0314-0

Oktober 2008

DE20070122

Anleitung: Hitzeschutz Krümmer  
hinten Yamaha XT 660 Ténéré

Lieferumfang:

1x Hitzeschutz Krümmer hinten

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Alle Schraubenverbindungen nach  
50Km kontrollieren und nachziehen!!!**

Instructions: Manifold heat shield,  
rear, Yamaha XT 660 Ténéré

Contents:

1 x manifold heat shield, rear

**Caution! Important information**

**Check and retighten all bolted  
connections after 50 km!**

**Montage**

1.) Entfernen Sie die original Abdeckung  
indem Sie die im Bild bezeichneten  
Schrauben entfernen.

2.) Setzen Sie den "Hitzeschutz Krümmer  
hinten" an die Position des original Teils  
und schrauben Sie ihn mit den original  
Schrauben fest.

3.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten  
Fahrtantritt **alle** von Ihnen um- oder  
angebauten Teile auf festen Sitz und  
korrekte Funktion.



**Assembly**

1.) Remove the original cover by undoing  
the bolts shown in the illustration.

2.) Place the rear manifold heat shield in  
the same position as the original part and  
secure it using the original bolts.

3.) Before your next ride, check that all  
parts you have fitted or changed are  
mounted securely and working correctly.