



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2002

01-040-1405-0

**Anleitung**  
**Kettenschutz V-Strom**

Lieferumfang:

- 1 x Kettenschutz
- 2 x Innsechskantschraube M6X12 Lko
- 2 x U-Scheibe groß für M6

## Montage:

Entfernen Sie den original Kettenschutz und verschrauben Sie den Alukettenschutz jeweils vorne und hinten mit je einer M6x12LiKo und U-Scheibe für M6 groß



Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter [WWW.TOURATECH.DE](http://WWW.TOURATECH.DE).