



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2002

01-041-1101-0

Anleitung Ölkühlerschutz Caponord

Lieferumfang:

- 1 x Ölkühlerschutz
- 2 x M6x25
- 2 x U-Scheibe für M6

Montage:

Demontieren Sie die Kunststoffabdeckung des Kühlers. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben des Ölkühlers. Schieben Sie den Ölkühlerschutz über die Halterung des Ölkühlers und verschrauben Sie den Schutz in den original Halterungen mit den M6x25 Schrauben und U-Scheiben. Anschließend Abdeckung wieder montieren.



Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.