

01-046-0228-0

DE20080314

September 2008

September 2008

**Anleitung: Bremsflüssigkeitsbehälter
Abdeckung Yamaha XT 660 Ténéré**

**Instruction: Brake fluid reservoir
cover, Yamaha XT 660 Ténéré**

Lieferumfang:

1 x Abdeckung Alu
1 x Distanz Alu
1 x Zylinderkopfschraube M6x30 V2A
1 x U-Scheibe M6 klein V2A

Contents:

1 x aluminium cover
1 x aluminium spacer
1 x cheese head bolt M6x30 V2A
1 x small M6 washer V2A

Achtung! Wichtige Hinweise

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!
Anziehmoment max. 4Nm!**

Attention: important tips, explanations

**Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!
Maximum tightening torque 4 Nm!**

Montage

1. Originalschraube am Behälter
herausdrehen!

2. Abdeckung Alu befestigen mit:

1 x Distanz Alu
1 x U-Scheibe M6 klein V2A
1 x Zylinderkopfschraube M6x30 V2A

Abdeckung ausrichten und mit max. 4Nm
festziehen!

Assembly

1. Unfasten the original bolt from the
reservoir.

2. Attach the aluminium cover using:

1 x aluminium spacer
1 x small M6 washer V2A
1 x cheese head bolt M6x30 V2A

Set the cover in the correct position and
tighten the bolt to a maximum torque of
4 Nm.

