



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-051-0064-0

Anleitung Kofferträger Honda TransAlp 2000

Lieferumfang:

- 1 x Träger links
- 1 x Träger rechts
- 1 x Träger V-Bügel oben
- 1 x Träger V-Bügel hinten
- 1 x Miniblinker 21 W M10x1,25 VL
- 1 x Miniblinker 21 W M10x1,25 VR
- 2 x Schraube Senkkopf M8x40
- 4 x Schraube Linsenkopf M8x25
- 2 x Schraube M8x25
- 6 x Mutter selbstsichernd M8
- 2 x Mutter selbstsichernd M6
- 12 x U-Scheibe M8
- 4 x U-Scheibe M6



Vorbereitung:

Nehmen Sie bitte als erstes die Sitzbank ab und demontieren die serienmäßige Gepäckbrücke Ihrer Honda TransAlp. Demontieren Sie bitte auch die originalen Blinker. Diese werden später durch die beiliegenden Miniblinker ersetzt.

Montage:

Setzen Sie bitte alle Schraubenverbindungen erst lose an und ziehen Sie diese am Ende gleichmäßig fest.



Als erstes müssen Sie nun den Träger V-Bügel oben montieren. Dieser verläuft über das Rahmenheck und wird anschließend mit der Gepäckbrücke und den originalen Schrauben befestigt. Setzen Sie bitte nur die beiden hinteren Schrauben der Gepäckbrücke an. Die beiden vorderen Schrauben werden im folgenden ersetzt.

Als nächstes wird der Träger links und rechts wie folgt montiert: Auf der Innenseite der Sozium Fußraste wird der Träger angelegt und jeweils mit zwei Schrauben Linsenkopf M8x25 mit insgesamt vier U-Scheiben M8 und zwei Muttern selbstsichernd M8 (pro Seite) befestigt. Der Träger wird dann mit jeweils einer Schraube M8x25, zwei U-Scheiben M8 und je einer Mutter selbstsichernd M8 am bereits montierten Träger V-Bügel oben befestigt. Als letztes montieren Sie bitte den Träger V-Bügel hinten. Dieser wird mit den beiden Schrauben M6x20, den vier U-Scheiben M6 und zwei Muttern selbstsichernd M6 befestigt.

Als letztes werden nun noch die Träger zusammen mit der Gepäckbrücke und den beiden Schrauben Senkkopf M8x40 am Rahmenheck befestigt.



Die Miniblinker werden direkt an die Träger montiert, achten Sie hierbei bitte darauf, dass die Nut zur Gehäuseentwässerung auf der Unterseite des Blinkergehäuses liegt. Setzen Sie die originalen Leuchtmittel aus Ihren Honda Blinkern in die Miniblinker ein.

Ziehen Sie jetzt bitte alle Schraubenverbindungen gleichmäßig fest.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.