

01-040-0383-0

DE20080314

Mai 2009

May 2009

**Anleitung: Scheinwerferschutz Stahl  
BMW R 850/1100 GS**

**Instruction: Headlight protector, steel  
BMW R 850/1100 GS**

Lieferumfang:

1 x Scheinwerferschutz Stahl  
2 x Linsenkopfschraube M5x50 A2  
1 x Linsenkopfschraube M5x60 A2  
3 x U-Scheibe M5 klein A2

Contents:

1 x steel headlight protector  
2 x button head bolt M5x50 A2  
1 x button head bolt M5x60 A2  
3 x washer M5 small A2

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen! Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!**

**Attention: important tips, explanations**

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary! For offroad use only!**

**Montage**

1. Entfernen Sie die drei Original-Schrauben an der Scheinwerfereinfassung
2. Scheinwerferschutz ansetzen und an den drei Befestigungspunkten mit den beigelegten Schrauben und U-Scheiben verschrauben. Die längere Schraube benutzen Sie bitte oben (siehe Bild).

**Assembly**

1. Remove the three original bolts from the headlight surround.
2. Place the headlight protector into position and fasten it at the three attachment points using the supplied bolts and washers. Please use the longer bolt at the top (see illustration).

1 x Linsenkopfschraube M5x60 A2  
1 x U-Scheibe M5 klein A2

1 x button head bolt M5x60 A2  
1 x washer M5 small A2

